

メドトロニックの **ペースメーカ/CRT-P/ICD/CRT-D** を植え込まれた患者さんへ





本冊子はメドトロニックのペースメーカ/CRT-P/ICD/CRT-D 植込み患者さん専用です。





この	冊子の見方	04
各部の名称と働き		05
1	マイケアリンクモニタの設定をする前に 設置場所を選択する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	06
2	マイケアリンクモニタの設定 電源をつなぐ	07
3	マイケアリンクモニタを使用する データを読み込む	08
4	マイケアリンクモニタを使用する データを送信する	11
こんな表示が出たら		12
Q&A		14



下記のセクション番号の手順に従ってください。

初回送信を行う場合 12234

2回目以降の送信を行う場合

担当医師または病院が設定した時刻に自動無線通信が行われます。 初回送信後は通常、手動での送信操作は不要です。

以下の機種が植え込まれている方は、医師の指示したタイミングで手動送信を行ってください。 (植え込まれている機種は、お手元のペースメーカ手帳等でご確認いただけます。)

Adapta, Advisa, Advisa MRI, Viva CRT-P, Attesta, Sphera, Sensia, Versa



その他の機種を植え込まれた方は、医師または病院が設定した自動無線通信が行われます。 初回送信終了後、手動による送信操作は不要です。

各部の名称と働き



着脱式リーダー (リーダー)

植え込まれたデバイスから情報を 収集します。初回送信を含む手動 送信時には植え込まれたデバイスの 上にあてて使用します。

モニタ画面

画面表示が起動すると、様々な情報 を表示します。手動送信時には、 画面上の指示に従って手順を進めて ください。

モニタベース

アクセプトボタン

モニタ画面の起動や切り替え時に使用します。

■緑色のインジケータライト を送信中に点灯します。

2 青色のインジケータライト データの送信状態を表します。
リーダーとモニタベースの接続状態 し、正常に接続されると点灯します。

電源コード差込口

3オレンジ色のインジケータライト リーダーの電池残量が減少している リーダーがモニタベースにデータ を表します。接続を確立中には点滅 場合に点灯します。リーダーを充電 してください。

リーダーをモニタベースに設置すると、3つのインジケータライトが短時間点滅します。これは、リーダーがモニタ ベースに適切に取り付けられていることを表します。



側面



まず、マイケアリンクモニタの設置場所を選択します。 モニタの設置場所を選ぶ際には、以下の項目を確認してください。

- モニタはいつもお休みになる場所の 近く、できればナイトスタンドやテーブル の上に置いてください。モニタは、最大 で3メートル離れた植込み型デバイス からも信号を受信することができます (ICD, CRT-D, 自動送信対応ペース メーカの患者さんのみ)。
- 2 楽に座ってモニタの正面が見える場所 にモニタを置いてください。
- 3携帯電話回線の受信感度が良好な 場所に設置してください。
- 4 モニタ設置場所の近くに電源コンセント を確保してください。 ご利用されない時でも常時電源コンセントを入れ ておいて頂く必要があります。



マイケアリンクモニタをご使用の際には、2m以内にあるテレビ、パソコンモニタ、 スクリーン、携帯電話やその他の無線機器の電源を切るか、移動させてください。



マイケアリンクモニタの設定 電源をつなぐ

モニタベースの左側にある電源コード 差込口を確認し、付属の電源コードの プラグを差込口に差し込みます。

プラグは差込口の奥まで、しっかり差し 込んでください。

2 電源コードを壁の電源コンセントに 差し込みます。

初回送信の後は、自動で随時ソフト ウェアアップデートを行いますので、 電源コンセントはつないだままにして おきます。





ソフトウェアアップデート中 のモニタ画面

3 モニタ画面に下図のような起動画面 が表示されることを確認します。





マイケアリンクモニタの操作は、初回送信または担当医師や病院の指示があった場合に、以下の手順に従って手動で行います。



こちらの図が表示されている時は携帯電話回線の電波を探しています。 電波受信まで2分ほどかかることもあります。

■ モニタ画面が暗い場合は、「アクセプト

ボタン」を押して、画面表示を起動させます。

下記のモニタ画面が表示されれば送信開始の 準備完了です。「アクセプトボタン」を押します。 画面表示は電波の状況により、アンテナの本数が異なります。2本以上表示されれば送信可能です。





マイケアリンクモニタは、3G回線・4G回線の 両方に対応しています。4G回線で接続して いる場合、画面上に「4G」と表示されます。

サーバ確認中です。そのままお待ちください。
 通常1分ほどで完了します。初回送信時など、
 表示されない場合もあります。



「7332」エラーが表示された場合は13ページをご覧ください。

下記のモニタ画面が表示されたら、リーダーを持ち上げてください。





プログレスバーの表示中は、リーダーを植え込まれたデバイスにあてたまま身体を 動かさないでください。読み込みは通常3分未満で終了しますが、最大12分かかる 場合もあります。



6 データの読み込みを終えると、短い音が2回鳴り、リーダーをモニタベースに 戻すよう、モニタ画面に指示が表示されます。





フリーダーをモニタベースの元の位置 に戻します。

■リーダーの位置がずれたら

送信中にリーダーがずれると、モニタから 短い音が3回鳴り、リーダーの位置に問題 があることを示す画像が、モニタ画面に 表示されます。

緑色のプログレスバーがモニタ画面に 表示されるまでリーダーの位置を調整 してください。データの読み込みが再開 されたら、通信が完了するまでリーダーを その位置に保持してください。





読み込んだデータの送信が開始されると、 緑色のプログレスバーが表示されます。



2 モニタから短い音が2 回鳴り、モニタ 画面に緑色のチェックマークが表示 されると、送信完了です。

送信は、通常約2分で終了します。



Ì **J**2017-01-01

このような左上にリーダと?のマークが出たら、「アクセプトボタン」 を押してください。黄色のエラーメッセージが表示されますので、 8ページの「こんな表示が出たら」を参照してください。

こんな表示が出たら (エラーメッセージ)

モニタ画面に背景がオレンジ色のエラーアイコンと4桁のエラー番号が表示される場合が あります (エラーメッセージ)。エラーメッセージによっては、モニタ画面のアニメーションに 従ってエラーを解決できる場合があります。



モニタベースがリーダーを検出できません

以下の原因が考えられます。

- リーダーがモニタベースから外れて、電池
 残量がない
- リーダーがモニタベースの通信の範囲外にある

リーダーをモニタベースにきちんと設置し、 エラーメッセージが消えるのを待ちます。



リーダーの電池を充電してください

- リーダーの電池を充電する必要があります。
 リーダーをモニタベースにきちんと設置して
 充電を行います。充電には約20分かかります。
- リーダーの電池が充電できなくなる、短時間 しか充電できなくなった場合はリーダーを 交換する必要があります。



携帯電話回線の受信感度が悪い

- モニタベースを回転させてモニタの向きを 変えてください。
- モニタが窓や外壁の近くになるよう位置を 移動してください。



サーバとの通信に失敗しました

以下の原因が考えられます。

- サーバーメンテナンスのために一時的に停止している可能性 があります。
- 携帯通信回線の問題が生じている可能性があります。

数時間後もしくは翌日以降に再度お試しください。 翌日以降も同様の場合にはケアリンク専用コールセンターまで ご連絡ください。



登録状況の確認が必要です

 登録状況の確認を行いますので、ケアリンク専用コール センターまでご連絡ください。



※この画面はエラーメッセージではありません CareLink ネットワークでソフトウェアのアップデートを検索しているか、 ネットワークよりソフトウェアのアップデートを受信していることを示します。 アップデート中はモニタに触れないでください。



Q 誤ったモニタの操作によって、植込み機器が壊れたりしませんか?

モニタの操作方法が、植込み機器の動作に影響を与えることはありませんので ご安心ください。

Q データの送信にかかる時間はどれくらいですか?

データの読み込み、送信を合わせて通常10分以内に完了します。データ量に よって10分以上掛かる場合もあります。

Q 自動ではなく、手動でデータを送信することは可能ですか?

リーダーを使用し、手動でデータを送信することは可能です。ただし、病院からの指示がない限り、ご自身の判断による送信操作はお避けください。

Q モニタの使い方が分らなくなりました。どうすればよいですか?

本冊子、または、モニタのパッケージの中にある患者用取扱説明書をご覧くだ さい。それでも解決しない場合は、病院が指定した連絡先へご連絡ください。 それでも解決しない場合は、本冊子背表紙記載のケアリンク専用コールセンター までお問い合わせください。

Q 友人が植込み機器を使用しているのですが、同じモニタで使用することは できますか?

できません。本モニタは、登録されたご本人の植込み機器でのみ使用が可能と なります。

Q 植込み機器を交換した場合は、マイケアリンクモニタはどうなりますか?

交換後のモニタの継続使用については、病院でご確認ください。

Q 旅先でもデータを送ることは可能ですか?

携帯電話が使用できる場所であれば、どこでもデータの送信は可能です。海外の場合は、渡航先で使用可能か事前にメドトロニック社に確認してください。

Q パソコンやTVをすぐそばで利用しているとモニタは使用できないのでしょうか? できません。モニタの2m以内にあるテレビ、パソコンのモニタまたはスクリーン の電源を切ってご使用ください。

Q 使用していないときや外出中もコンセントに繋いでおくことが必要ですか?

本機は定期的にサーバーと通信を行っております。そのため、常時コンセントに お繋ぎいただく事をお願いしております。

Q 設置場所変更のため、一時的に電源を切っても良いですか?

画面が消灯し暗い画面であれば、コンセントを抜くことは可能です。移動後は、 再送信など特に操作は必要ありません。

Q 電波表示が4本になりません

電波表示は2本以上であれば問題なくご使用いただけます。

Q 設置場所を変えていないのに、「4G」表示がされる日とされない日があります。 なぜでしょうか?

電波状況によって表示が異なります。都度、最適な通信方式を自動選択して いますので、問題ありません。



日本メドトロニックケアリンク専用コールセンター

受付時間:月~金(祝日除く)9時~17時

ケアリンク専用コールセンターは、ケアリンクモニタの設置 及びデータ送信に関するお問い合わせを受け付けております。 体調がすぐれない場合は医師または **119** 番へご連絡ください。

Medtronic

日本メドトロニック株式会社 カーディアックリズムマネジメント 108-0075東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

販売名 / 医療機器認証 承認番号 メドトロニック マイケアリンク ベイシェントモニタ / 225ACBZX00078000 メドトロニック Adapta DR / 21900BZX01114000 メドトロニック Adapta SR / 21900BZX01116000 メドトロニック Adapta VDD / 21900BZX0115000 メドトロニック Advisa DR / 22100BZX01100000 メドトロニック Advisa MR / 22400BZX0131000 メドトロニック Viva CRT-P / 22600BZX0304000 メドトロニック Sensia DR / 21900BZX01166000 メドトロニック Sensia SR / 21900BZX01167000 メドトロニック Versa DR / 21900BZX01165000 Medironic Attesta MRIシリーズ / 30100BZX00002000 A2101-2109WWUG10000a © 2019. 2021 Medironic. FY22-CRM147